

フォルクスワーゲンT4 ホールズワース・ヴィラ

-----運転の注意事項及び設備の使用にあたって-----



キャンピングカーレンタル北海道
www.do-camping.jp
北海道札幌市中央区大通西22丁目3-21
TEL 011-676-3186
緊急連絡先 080-4047-8001 (大石)

-----はじめに-----

キャンピングカーレンタル北海道のご利用ありがとうございます。
せっかくの楽しいキャンピングカーでの旅行です。北海道の道路は道幅の広く気持ちいいのでついついスピードが出がちです。スピードの出しすぎには注意して安全運転を常に心がけ楽しい思い出をいっぱい作ってください。

-----運転について-----

車の高さが2.7mと車高が高くホテルなどの車寄せの屋根や駐車場の屋根などにぶつけない様注意してください。道路の街路樹や看板などにも十分注意してください。(過去に一度損傷しています)

車の幅は1.8mと普通車に比べると少し幅広です。

ハンドルの調整は無く固定式です。シートは前後のスライドはシート外側のレバーを引いて調整。背もたれの角度調整はシート内側のダイヤルを回してリクライニングが可能です。

バックの際はシフトレバーをRレンジにいれてもピーピー音は鳴りませんので注意してください。

またバックモニターを装備していますが、あくまでも確認補助と考えて、事前の自分の目で確認するか補助者の誘導でバックする様お願いいたします。

バックモニターはシフトレバーをRレンジに入れると自動的に表示します。

スピードメーターはマイル仕様で、km表示は文字が小さく表示されてますのでマイル表示の数字と間違わぬ様注意してください。

北海道の田舎ではガソリンスタンドが少なく、また営業時間も短いので早め給油を心がけてください。

-----車体関係-----

○キー

ドアの施錠、解錠は集中ドアロックではありませんのでご注意ください。

運転席と助手席はキーを進行方向にまわして解錠、後方にまわして施錠
エントランスドアはキーを進行方向にまわして施錠、後方にまわして解錠
リアゲートは右にまわして施錠、左にまわして解錠です。

ドアによって施錠の位置が違うのでドアロックのかけ忘れの内容注意してください。

(ちゃんと施錠出来たか確認してください)

また、キーホルダーに付属しているエンジンキーともう一つの小さい方の鍵は車載の水タンク給水口の鍵です。

○エンジン

始動の際セル一発で始動できなかった場合はキーを一度OFFの位置に戻さなければもう一度セルがかからないので注意してください。

エンジン音はパワステやエアコンのファンベルトが国産車に比べると多少音が大きいですが正常ですのでご安心ください。

ラジエターのファンは電動で、エンジンを止めてもファンが回り続ける場合がありますが一定温度まで水温が下がるとファンは止まります。

点検等でエンジンルームを開ける際、ボンネットオープンレバーは助手席の足下にあります。

○ミッション

4速オートマチックです。シフトレバーはフロアタイプ。バックギヤ（Rレンジ）に入れても**ピーピーという音は鳴りません**のでメーターパネルでシフトポジションを確認してください。前進と間違っ**てバックしてしまわない様十分注意願います。**

長い下り坂などではオーバードライブのスイッチはありませんので3レンジに入れてシフトダウンしてエンジンブレーキを用いて運転してください。

○ブレーキ

一般の乗用車と比べると車両重量があります。長い下り坂などでブレーキを踏み続けすぎるとブレーキの効きが悪くなりますので注意してください。

○燃料給油

給油口は車体左側、助手席とスライドドアの間にあります。給油キャップを開けるにはエンジンキーが必要です。燃料はレギュラーガソリンです。

ガソリンタンクの容量は**約80L**です。燃費は**7～10km**です。

満タンで250マイル（400km）走る計算となります。

！注意：北海道の田舎ではガソリンスタンドが少なく、また営業時間も短いので早め給油を心がけてください。

○スペアタイヤ

車体後部の底にスペアタイヤがあります。**必要な工具類は助手席のシートの下**の隙間にあります。

-----計器・スイッチ類-----

空調

エアコンやヒーターのスイッチは、吹き出し口のセレクトレバーの位置を動かす事によりスイッチが入ります。ですのでスイッチを**OFFにしたい時はセレクトレバーを一番左側**へポジション移動してください。

風量の調節はレバー左側のボリュームスイッチで調節してください。

エアコン（☆マーク）使用時は内気循環（┘マーク）スイッチをオンにしてください。

温度調節は「赤～青」のセレクトレバーで調節してください。

シガライターソケット

エンジンの始動とは関係なく **常時電源が生きていますのでバッテリー上がりに注意**してください。

エンジンキーを抜いた時でも電気は通電しています。

ワイパー&ウインカー

ワイパーのスイッチはハンドルの右で、**ウインカーのスイッチが左となり国産車の逆**です。

運転をして最初の曲がり角でワイパーを動かさない様にご注意願います。

レバーを手前に引くとウォッシャーが出ます。

レバーを奥へプッシュするとリアワイパーが間欠で動き、もう一度プッシュすると解除します。(一度のプッシュでは間欠で動き続けますので注意してください)

ヘッドライト

スイッチはメーターパネル右側となります。

2段階となっていて、スモール→ヘッドライト点灯となります。

**ハイビームは、ハンドル左のレバー（ウインカーレバー）を手前に引くとハイビーム
もう一度手前に引くと解除です。**

国産車に比べるとヘッドライトはかなり暗めです。夜間の走行は注意してください。

カーナビ・ワンセグTV・バックカメラモニター

ポータブルナビを装備しています。詳しい操作のしかたについてはメーカーの取扱説明書を参照してください。(グローブボックスに入っています。)

また、カーナビは取り外しが出来ますのでテント泊やホテル泊の際には取り外して使用できます。

テントまたはホテルで翌日以降のルート検索やワンセグでのテレビも視聴できますのでお楽しみください。

(取り外す事により盗難防止にもなります)

バックカメラモニターはRレンジに入れると自動的にモニターされます。

CDコンポ・AM,FMラジオ

車載のコンポはエンジンを停止してもエンジンキーを抜かないと電源は入っています。

OFFにする場合は一度エンジンキーを抜くとOFFとなります。

コンポの詳しい使い方はメーカーの取扱説明書を参照してください。

(グローブボックスに入っています。)

-----コーチ部（キャンピング装備）-----

生活用水車載タンク

車載タンクは車の底面にあります。給水口は車体の右側に黒いキャップがありそこからホース等を用いて給水します。キャップを開けるには鍵が必要です。タンクは定期的に清掃していますので飲料用としても使えます。タンクの残量は車内の集中スイッチシステムの所に残量メーターがありますので残量を確認してください。貸渡時タンクは満タンに給水してありますがレンタル期間中水が不足となった場合は飲料用水を給水してください。

水が不要で排水したい場合は車体の左側の青いレバーを動かすと排水できます。

(多少ですが燃費が良くなります)

冬期間は水タンク及び水道管が凍結するため水の使用ができませんのでご注意ください。

排水車載タンク

車内使用した生活排水を溜めるタンク（グレータンク）です。排水には車体の左側のレバーを引き排水をしてください。

タンクの残量メーターはありませんので使用した水の量を目安にして排水してください。

また、排水する時はマナーを守って排水してください。

集中スイッチシステム

コーチ部の設備を使用する際はこのスイッチで全てのON,OFFを制御します。

給排気ベンチレーター、車内蛍光灯、冷蔵庫（DC電源にて使用時）、シンクの水道ポンプの電源が入ります。

CAR→主電源ON（車載のサブバッテリーから電源供給）

OFF→主電源OFF

VAN→外部電源供給時

LPG 2kg×2個（コンロ、オーブン、冷蔵庫用）

コンロ、オーブン、冷蔵庫を使用する時使用します。

リヤゲートを開けて右下部に収納してあそびます。

ガスの元栓は貸渡時は締めていますので使用する時には開けてください。

クローゼット棚の中にも元栓がありますがここは通常開けています。

ガス設備を使用中車内にガスの臭いがしたら速やかに換気をしてその後元栓を締めてください。

ベンチレーターでの換気は絶対に行わないでください。（スイッチの火花で爆発する事があります）

ガスコンロ（3バーナー）&オーブン

家具右側の天板を十分に持ち上げサイドガイドを広げ天板を乗せます。

バーナーは3つありダイヤルは右側にあります。

オーブンはコンロ下側の取っ手を手前に開き使用します。

火力ダイヤルは3バーナーと同じ場所となります。

着火は着火ライター等にて着火します。着火ライターは集中スイッチの下に保管してあります。

ダイヤルを押すとガスが出ますので着火したらお好みの火力に調節してください。

火力は、左いっぱいに絞ると最小になり、右いっぱいに回すと消火します。最大火力は右いっぱいの直前に位置が最大となります。左いっぱいに回しても最小火力となり消火していませんので十分注意してお使いください。

*使い始めはガス管内に空気が入っていて着火しにくい場合があります。このような時はしばらく着火ライターで炎を近づけたままバーナーに着火するまでダイヤルを押し続けてください。

*車の水平が保たれている時に使用してください。少しでも傾斜していると危険です。

*ガスの臭いがしたら速やかに換気をしてその後元栓を締めてください。
ベンチレーターでの換気は絶対に行わないでください。**(スイッチの火花で爆発する事があります)**
*ガス器具を使用中の外出や就寝は絶対にしないでください。

シンク

家具左側の天板を十分に持ち上げサイドガイドを広げ天板を乗せます。
蛇口の向きは手で回せますので使いやすい角度に調整してください。
ポンプのスイッチは床の丸いボタンを踏むと水が出ます。
栓をして水を溜めたまま走行しないでください。

3ウェイ (AC,DC,ガス) 冷蔵庫

冷蔵庫は外部電源供給時 (AC100V) または車のバッテリー (DC12V) またはガスで運転します。

走行中はDC12Vにて使用してください。駐車中はガスで使用すると良く冷えます。

AC100V→冷蔵庫上部の左側左のスイッチ (緑色)

DC12V→冷蔵庫上部の左側右のスイッチ (青色)

ガス→冷蔵庫上部の右側のスイッチ (茶色)

ガスで使用する場合

集中スイッチシステムのスイッチを入れます→ガスの元栓を開けます→冷蔵庫のガスのツマミを炎のマークに合わせ

→冷蔵庫のスイッチを入れます (右側の赤色)

すると冷蔵庫のスイッチが「パチッ、パチッ」と音がして同時にスイッチが点滅します。これは冷蔵庫のガスが点火している音でガスが着火すると音は消えます。着火の確認は冷蔵庫を開けて中の左側の窓から炎を確認できます。

ガスで運転している冷蔵庫は主電源をOFFにしても運転し続けます。(ガス欠になるまで)

給排気ベンチレーター

ダイヤルを回してベンチレーターを開けます。(開けるだけでも自然換気はします)

ファンを回して強制排気または吸気ができます。ボリュームはスイッチで調節してください。

外部電源充電システム

オートキャンプ場などで電源のフックアップをしている際に車載のサブバッテリーを充電します。

全自動で動作しますのでスイッチ等の操作はありません。

サブバッテリー&走行充電システム

エンジンルームのバッテリーとは別にキャンピング装備専用バッテリーを装備しています。また、このバッテリーは通常走行時に充電されます。(外部電源供給時より充電効率は悪いです)

AC,DCコンセント（シガライターソケット）

ACコンセントは、外部電源供給時のみ使用可能です。

DCコンセント（シガライターソケット）は、常時使用可能ですのでバッテリー上がりに注意してください。

運転席のDCコンセントはメインバッテリーを使用していますのでバッテリー上がりには特にご注意ください。

サイドオーニング

*** 風にとっても弱いので風のあるときは使用しないでください。**

また使用中に風が強くなった場合は速やかに使用を中止して格納してください。

収納棚内部に収納してあるオーニングハンドルを使用します。

専用工具をクランク型に折り曲げ、オーニング右側のウインチに差し込みます。

ウインチを引き下げ時計回転させます。

アームがくの字の状態ですべて止めてください。

*** 全開までオーニングを延ばすと巻き戻す事が出来なくなりますので全開の一手前で止めてください。**

脚を引き出し、カチッと鳴るまで脚を引き延ばし長さを調節して地面へ垂直に立てます。

ペグ（オーニングハンドルに取り付けしてあります）を打ち付けて完成となります。

ペグが使用出来ない場所（アスファルトなど）では、ボディにあるフックに脚を取り付ける事も可能です。

リアラダー&ルーフラック

リアラダーを登り降りする際は十分注意してください。

ルーフラックに荷物を載せる場合は十分に荷物を固定して走行中に落下しない様にしてください。また、積載重量の目安は50kgまでとさせていただきます。

2段ベット

荷崩れ防止用のネットを外し、2枚のマットを引き出します。

運転席側に空間が空く様に設置します。

イギリス家具・収納棚・ダイネットテーブル

ダイネットテーブルは、運転席の後ろに収納してあります。